



19 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

Offenlegungsschrift

DE 195 12 916 A 1

51 Int. Cl. 6:

F02D 9/02

30 Innere Priorität: 32 33 31

18.06.94 DE 94 09 891.3

71 Anmelder:

AB Elektronik GmbH, 59368 Werne, DE; Bocar S.A. C.V., Los Reyes Coyoacan, MX

74 Vertreter:

Hoffmeister, H., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 48147 Münster

21 Aktenzeichen: 195 12 916.4

22 Anmeldetag: 6. 4. 95

43 Offenlegungstag: 21. 12. 95

72 Erfinder:


Habel, Georg, Romero de Terreros, Coyoacan, MX; Kappes, Ottmar, Paseos de Taxquena, Coyoacan, MX; Cruz, Sergio Hector Rangel, Ex-Hacienda Coapa, Coyoacan, MX; Apel, Peter, 59394 Südkirchen, DE; Wilczek, Klaus, 59368 Werne, DE; Wüstenbecker, Dirk, 59368 Werne, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Drosselklappenvorrichtung

57 Die Erfindung betrifft eine Drosselklappenvorrichtung, bestehend aus
- einem Gehäuseelement (4),
- einem Drosselklappenwellenelement (3), an dem ein im Gehäuseelement (4) zwischen einem ersten Luftdurchsatzhohlraum und einem zweiten zu einem Fahrzeug-Motor führenden Luftdurchsatzhohlraum angeordnetes Drosselklappenelement (2) verstellbar in wenigstens einer Schließstellung, einer Leerlaufstellung und einer Vollgasstellung gehalten ist, und
- einer Verstelleinheit (11), die wenigstens eine Stellmotorseinheit (5) enthält und die mit dem Drosselklappenwellenelement (3) verbunden ist.

Um ein Fahren eines Fahrzeugs zu einer Werkstatt bzw. aus einer Gefahrenzone bei Ausfall der Stellmotoreinheit zu ermöglichen, ist der zweite Luftdurchsatzhohlraum mit einer Notlauf-Luftsteuereinrichtung (2, 3, 8, 9, 10) verbunden, mit der so viel Luft zuführbar ist, daß bei Ausfall der Stellmotorseinheit (5) ein Fahrzeug bewegbar ist.



DE 195 12 916 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 10. 95 508 051/496

15/28

DE 195 12 916 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Drosselklappenvorrichtung, bestehend aus

- einem Gehäuseelement,
- einem Drosselklappenwellenelement, an dem ein im Gehäuseelement zwischen einem ersten Luftdurchsatzhohlraum und einem zweiten zu einem Fahrzeug-Motor führenden Luftdurchsatzhohlraum angeordnetes Drosselklappenelement verstellbar in wenigstens einer Schließstellung, einer Leerlaufstellung und einer Vollgasstellung gehalten ist, und
- einer Verstelleinheit, die wenigstens eine Stellmotoreinheit enthält und die mit dem Drosselklappenwellenelement verbunden ist.

In modernen Drosselklappenvorrichtungen wird die Drosselklappe mit einem Stellmotor verstellt. Diese Art der Drosselklappenverstellung ist unter dem Fachbegriff Drive-by-wire bekannt. Der Stellmotor ist mit einer Drosselklappenwelle verbunden, die im Gehäuse drehbar gelagert ist.

Kommt es allerdings zu einem Ausfall des Stellmotors, ist nicht sichergestellt, daß die Drosselklappe eine solche Stellung innehat, die es dem Fahrer ermöglicht, sein Fahrzeug zu einer Werkstatt zu fahren bzw. es aus einer Gefahrenzone zu bewegen. Demnach stellt sich der Erfindung die Aufgabe, eine Drosselklappenvorrichtung der eingangs genannten Art so weiterzuentwickeln, daß ein Fahren eines Fahrzeuges zu einer Werkstatt bzw. aus einer Gefahrenzone bei Ausfall der Stellmotoreinheit möglich ist.

Erfnungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß der zweite Luftdurchsatzhohlraum mit einer Notlauf-Luftsteuereinrichtung verbunden ist, mit der so viel Luft zuführbar ist, daß bei Ausfall der Stellmotoreinheit ein Fahrzeug bewegbar ist.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß bei Ausfall der Stellmotoreinheit eine solche Luftmenge zur Verfügung gestellt wird, daß der Luftstrom den Kraftstoff mitreißt und feinstzerstäubt der Luft beimischt, jedoch nicht vergast. Hierdurch entsteht ein zündfähiges Gemisch, das in bekannter Art und Weise seiner Verwendung zugeführt wird. Gesichert wird damit, daß der Fahrer sein Fahrzeug, wenn auch mit verminderter Geschwindigkeit bewegen kann.

Die Notlauf-Steuereinrichtung läßt sich in drei Ausführungsformen realisieren: die erste Realisierungsform ist dadurch gekennzeichnet,

- daß in der Verstelleinheit ein Rückstellfederelement und ein aber entgegengesetzt wirkendes, Öffnerfederelement kraftschlüssig mit dem Drosselklappenwellenelement verbunden sind,
- daß das Rückstellfederelement an einem Anschlagelement anschlägt und gespannt ist, wenn das Drosselklappenwellenelement durch die Stellmotoreinheit in Richtung der Vollgasstellung gedreht ist und
- daß die Öffnungsfeder an das Anschlagelement anschlägt und gespannt ist, wenn das Drosselklappenwellenelement durch die Stellmotoreinheit in der Leerlaufstellung gehalten ist,
- so daß das Drosselklappenelement bei Ausfall der Stellmotoreinheit eine Position einnimmt, die

einen solchen Luftdurchsatz gewährleistet, daß das Fahrzeug bewegbar ist.

Hierdurch wird gewährleistet, daß die Drosselklappe durch beide Federelemente bei Ausfall der Stellmotoreinheit in eine solche geöffnete Stellung gebracht wird, die insbesondere ein Herausbewegen des Fahrzeuges aus einer Gefahrenzone ermöglicht. Darüberhinaus ist gesichert, daß der Fahrer mit dieser Drosselklappenstellung das Fahrzeug in eine Werkstatt fahren kann. Von Vorteil ist darüber hinaus, daß die Federn so wirken, daß sie den normalen Drive-by-wire-Betrieb nicht behindern. Die Stellmotoreinheit ist bei Funktionsfähigkeit mühelos in der Lage, beide Federkräfte zu überwinden und so den Motor in Richtung Vollgasstellung, d. h. Vollast oder Leerlaufstellung zu fahren.

Die zweite Ausführungsvariante zeichnet sich dadurch aus, daß die Notlauf-Luftsteuereinrichtung derart ausgebildet ist,

- daß eine am Gehäuseelement angeordnete Ventileinheit mit einer durch das Gehäuseelement führenden Kraftstoffdunstausnehmung mit dem zweiten Luftdurchsatzhohlraum verbunden ist und
- daß die Ventileinheit bei Ausfall der Stellmotoreinheit derart ansteuerbar ist, daß von einem Tank bzw. über eine Tankentlüftung der Luftdurchsatz für ein Bewegen des Fahrzeugs gewährleistet ist.

Die Ventileinheit hat an sich die Aufgabe, vom Tank abgegebene Kraftstoffdämpfe gezielt einer weiteren Verwendung zuzuführen. Durch eine gezielte Ansteuerung der Ventileinheit übernimmt diese bei Ausfall der Stellmotoreinheit die Aufgabe, dem Luftdurchsatzhohlraum so viel Luft zur Verfügung zu stellen, daß ein ausreichendes zündfähiges Gemisch zur Verfügung steht, die dem Fahrer ermöglicht, ganz gezielt sein Fahrzeug aus der Gefahrenzone bzw. an einen anderen Ort zu bewegen.

Die dritte Lösungsvariante zeichnet sich dadurch aus, daß die Notlauf-Luftsteuereinrichtung derart ausgebildet ist,

- daß in der Verstelleinheit wenigstens eine Rückstellfedereinheit angeordnet ist und
- daß die Stellmotoreinheit als ein Einrichtungs-Motor ausgebildet ist, dessen Motorbewegung einer Federbewegung der Rückstellfedereinheit entgegengesetzt ist,
- so daß das Drosselklappenelement bei Ausfall des Einrichtungs-Motors den Luftdurchsatz gewährleistet, daß das Fahrzeug bewegbar ist. Unter einem Einrichtungs-Motor wird ganz allgemein ein Motor verstanden, dessen Drehmoment vorzugsweise nur in einer Drehrichtung, d. h. im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn wirkt.

Ein gegen eine Rückstellfedereinheit arbeitender, als Torque-Motor ausgebildeter Einrichtungs-Motor sorgt dafür, daß nur bei funktionierender Stelleinheit das Drosselklappenelement entsprechend verstellt werden kann. Fällt hingegen die Stellmotoreinheit aus, drückt die Rückstellfedereinheit die Drosselklappe in eine solche Stellung, daß ein ausreichender Luftdurchsatz gewährleistet ist.

Vorteilhaft ist es, wenn das Drosselklappenelement dann in folgenden Positionen haltbar ist:

- a) oberhalb der Leerlaufstellung in einem ersten Limp-Home-Point,
- b) unterhalb der Drosselklappenschließstellung in einem zweiten Limp-Home-Point,
- c) oberhalb der Vollgasstellung in einem dritten Limp-Home-Point.

Hierdurch wird z. B. erreicht, daß der Fahrzeug-Motor eine Drehzahl zwischen 1000 und 2000 U/min erreicht und so ein solches Kraftmoment ausübt, daß das Fahrzeug betreibbar ist.

Vorteilhaft ist es, wenn das Federmoment des Rückstellfederelements größer ist als das des Öffnungsfederelements. Dadurch, daß das Rückstellfederelement ein größeres Moment als das Öffnungsfederelement besitzt, ist sichergestellt, daß die Drosselklappe bei ausgefallo-
ner Stellmotoreinheit immer auf die Stellung sich hinbewegt, in der sich der Federanschlag befindet. Das Erreichen eines definierten Öffnungswinkels, der durch die Limp-Home-Points definiert ist, ist damit aus jeder Lage gewährleistet. Ein erneutes Starten des Motors ist somit auch möglich. Beide Federn können auch eine gleiche Kraft aufweisen.

Um den zweiten und den dritten Limp-Home-Point realisieren zu können, kann der Torque-Motor eine Drehrichtung bezogen auf das Drosselklappenelement haben, die von der Vollgasstellung zur Drosselklappenschließstellung oder von der Drosselklappenschließstellung zur Vollgasstellung aufweist.

Vorteilhaft ist es, wenn das Rückstell- und das Öffner-
federelement und die Rückstellfedereinheit(en) als Spiralfedern ausgebildet sind. Hierdurch wird eine Drehbewegung des Wellenelements erreicht. Selbstverständlich sind auch andere kraftspeichernde Elemente einsetzbar, die eine rückfedernde Wirkung hervorrufen, z. B. Fluid-, Gasspeicher oder dergleichen.

Vorteilhaft ist es, wenn die Steuereinheit im Gehäuse-
deckelelement oder im Gehäuseelement angeordnet ist.

Hierdurch wird erreicht, daß die entsprechenden Steuersignale unmittelbar übertragen werden können.

Die Ventileinheit kann ein elektromagnetisch betätig-
bares Ventil sein, das eine im wesentlichen ringförmige Magnetspule umfaßt, die einen in axialer Richtung hin und her bewegbaren Magnetanker aus metallischem Werkstoff umschließt, wobei der Magnetanker auf der dem Ventilsitz zugewandten Stirnseite mit einem Dichtkörper aus elastomerem Werkstoff verschlossen ist und wobei der Magnetanker und der Dichtkörper form-
schlüssig miteinander verbunden sind.

Im Ergebnis langwieriger Versuche wurde festge-
stellt, daß für die Realisierung einer Notlaufstellung der Luftdurchsatz zwischen 20 bis 80 kg Luft/h, vorzugsweise 40 kg Luft/h beträgt.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. Hierbei werden die Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung durch weitere Ausführungen ergänzt. Es zeigen:

Fig. 1 eine Drosselklappenvorrichtung mit einer Notlauf-
Luftsteuereinrichtung in einer schematischen ge-
schnittenen Darstellung.

Fig. 2 eine Notlauf-Luftsteuereinrichtung mit einem Anschlaghebelement in einer Vollgasstellung in einer schematischen Seitenansicht,

Fig. 3 eine Notlauf-Luftsteuereinrichtung in einer Leerlaufstellung in einer schematischen Seitenansicht,

Fig. 4 eine Notlauf-Luftsteuereinrichtung in einer Limp-Home-Point-Stellung in einer schematischen Sei-
tenansicht,

Fig. 5 und 6 eine Drosselklappenvorrichtung mit ei-
ner anderen Notlauf-Luftsteuereinrichtung in unter-
schiedlichen Lösungsvarianten,

Fig. 7a und 7b eine Unterbringungsvariante einer Steuereinrichtung,

Fig. 8a und Fig. 8b eine funktionelle Darstellung des Luftdurchsatzes in Abhängigkeit vom Drosselklapp-
anstellwinkel,

Fig. 9 eine Drosselklappenvorrichtung mit einer wei-
teren Notlauf-Luftsteuereinrichtung in einer schemati-
schen Schnittdarstellung und

Fig. 10 eine Drosselklappenvorrichtung gemäß Fig. 9 in einer weiteren Darstellung.

In Fig. 1 ist ein Teil eines Drive-by-wire-Systems dar-
gestellt.

Es besteht aus

- einer Drosselklappeneinheit 1 und
- einer Verstelleinheit 11.

Die Drosselklappeneinheit 1 und die Verstelleinheit 11 befinden sich in einem gemeinsamen Gehäuseele-
ment 4. Im Gehäuseelement 4 ist durchgängig ein Dros-
selklappenwellenelement 3 drehverstellbar angeordnet.
Mit ihm verbunden ist ein Drosselklappenelement 2 der Drosselklappeneinheit 1.

Die Verstelleinheit 11 umfaßt folgende Teile:

- eine Motoreinheit 5, die kraftschlüssig mit dem Drosselklappenwellenelement 3 verbunden sind und
- ein Rückstellfederelement 8 und
- ein Öffnerfederelement 9.

Wie weiterhin die Fig. 2 bis 4 zeigen, ist das Rückstell-
federelement 8 und das Öffnerfederelement 9 ebenfalls kraftschlüssig an dem Drosselklappenwellenelement 3 angeordnet. Bei beiden Federelementen 8 und 9 handelt es sich um Spiralfedern, die entgegengesetzt wirken.

Gleichfalls mit dem Drosselklappenwellenelement 3 ist ein Anschlaghebelement 6 verbunden. Es schlägt ein-
seitig an ein Verstellschraubenelement 7 an, mit dem eine Leerlaufstellung MS einjustierbar ist.

Die Arbeitsweise der Notlauf-Luftsteuereinrichtung gemäß den Fig. 1 bis 4 sei erläutert:

Wird das Gaspedal voll durchgetreten, wird durch die Stellmotoreinheit 5 das Drosselklappenwellenelement 2 in eine Vollgasstellung VL, wie es in Fig. 2 dargestellt ist, bewegt. Das Drosselklappenelement 2 ist dabei weit geöffnet. Ein Äquivalent für seinen Öffnungswinkel ist dabei die Stellung des Anschlaghebelements 6, das den Öffnungswinkel des Drosselklappenelements 2 wieder-
gibt. Das Rückstellfederelement 8 ist dabei voll ausge-
lenkt und gespannt. Es liegt mit seinem abgebogenen Ende an einem Anschlaghebelement 6 an. Die der Vollgasstellung VL entgegengesetzte Stellung des Drosselklappenelements ist die Leerlaufstellung MS.

Hierbei fährt die Stellmotoreinheit 5 das Drosselklap-
penelement 2 in eine solche Position, daß der Motor im Leerlauf bewegbar ist. In diesem Fall schlägt das Öffner-
federelement 9 mit seinem Ende an dem Anschlaghebel-
element 6 an und ist gespannt.

Da das Fahrzeug in der Leerlaufstellung MS nicht mehr zu bewegen ist, muß sichergestellt werden, daß bei Ausfall der Motoreinheit 5 dem Fahrer noch eine ausreichende Leistung zur Verfügung steht, die es ihm ermöglicht, eine Werkstatt zu erreichen bzw. das Fahrzeug aus einer Gefahrenzone zu bewegen. Das Drosselklappen-

element wird dabei durch das Rückstellfederelement 8 aus der Vollaststellung VL und aus der Leerlaufstellung durch das weitere, aber entgegengesetzt wirkende Öffnerfederelement in Richtung eines Anschlagelements 10 gebracht. Hierdurch wird ein Limp-Home-Point LHP1 erreicht. Dadurch, daß das Rückstellfederelement 8 ein größeres Moment besitzt als das Öffnerfederelement 9 ist nun sichergestellt, daß die Drosselklappe im stromlosen Zustand immer auf die Winkelstellung bewegt wird, in der sich das Anschlagelement 10 befindet. Hierdurch wird das Drosselklappenelement in eine Position gebracht, die den Motor auf eine solche Drehzahl oberhalb der Leerlaufstellung MS bringt. Hierdurch wird gesichert, daß bei einem Ausfall der Motoreinheit 5 immer der Limp-Home-Point erreicht wird. Dadurch, daß das Anschlaghebelement 6 im Limp-Home-Point nicht an einem festen Anschlag anliegt, wird außerdem sichergestellt, daß dieser Punkt aus jeder Lage des Drosselklappenelements 5 erreicht wird. Erreicht wird darüber hinaus, daß durch das Vorsehen eines definierten Limp-Home-Points LHP1, der durch den Punkt des Anschlagelements 10 definiert ist, ein einwandfreies Zusammenwirken der Drosselklappeneinheit 1 und der Stellmotorseinheit 5 bei Normalbetrieb gewährleistet wird.

Im Limp-Home-Point LHP1 findet an dem Drosselklappenelement motorseitig eine Lastumkehrung statt. Diese Lastumlenkung hat auf die Dynamik des Motors jedoch nur sehr geringen Einfluß, da die als Schritt-, Gleichstrommotor oder dergleichen ausgebildete Stellmotoreinheit 5 nicht lastabhängig, sondern winkelabhängig gesteuert wird.

In Fig. 5 ist ein weiterer Teil eines Drive-by-wire-Systems dargestellt.

Es besteht aus

- einer Drosselklappeneinheit 51 und
- einer Verstelleinheit 61.

Die Drosselklappeneinheit 51 und die Verstelleinheit 61 befinden sich auch hier in einem gemeinsamen Gehäuseelement 54. Im Gehäuseelement ist ein Drosselklappenelement 53 angeordnet, das ein Drosselklappenelement 52 hält.

Die Verstelleinheit 51 besteht aus folgenden Teilen:

- einem Torque-Motor (Einrichtungs-Motor) 55, der kraftschlüssig mit dem Drosselklappenelement 52 verbunden ist und
- einer Rückstellfedereinheit(en) 58.

Wie Fig. 5 zeigt, führt das Drosselklappenelement durch die Rückstellfedereinheit(en) eine kreisförmige Federbewegung F durch, die im Uhrzeigersinn gerichtet ist. Der Torque-Motor 55 als Einrichtungsmotor dreht sich mit seiner Motorbewegung M entgegen dem Uhrzeigersinn und wirkt damit der Federbewegung F entgegen. Wird der Torque-Motor 55 bis in seine Endstellung gefahren, nimmt das Drosselklappenelement 52 eine Drosselklappenschlußstellung DS ein. In diesem Fall entsteht oberhalb des Drosselklappenelements ein Luftdurchsatzraum 62 und unterhalb des Drosselklappenelements ein fahrzeugmotorseitiger Luftdurchsatzraum 63. Läßt die vom Torque-Motor 55 ausgeübte Kraft entsprechend dem Fahrerwunsch (Vollaststellung) nach, ist die Federbewegung F größer als die Motorbewegung M und das Drosselklappenelement 52 bewegt sich um 90° in eine senkrechte Stellung, d. h. in eine Vollgasstellung VL.

In Fig. 6 ist ein Drive-by-wire-System dargestellt, das ähnlich dem der Fig. 5 aufgebaut ist.

Es besteht aus

- 5 — einer Drosselklappeneinheit 51 und
- einer Verstelleinheit 61.

In einem Gehäuseelement 54' befinden sich die Drosselklappeneinheit 51' und die Verstelleinheit 61'. Im Gehäuseelement 54' ist durchgängig ein Drosselklappewellenelement 53' drehverstellbar angeordnet, mit dem ein Drosselklappenelement 2 verbunden ist.

Die Verstelleinheit 61' umfaßt folgende Teile:

- 15 — einen Torque-Motor 55', der kraftschlüssig mit dem Drosselklappewellenelement 53' verbunden ist, und
- eine Rückstellfedereinheit(en) 58'.

20 Der Torque-Motor 55' als Einrichtungs-Motor führt eine Motorbewegung M durch, die in Uhrzeigersinn gerichtet ist. Die Rückstellfedereinheit(en) 58' hat demgegenüber eine Federbewegung F, die im Uhrzeigersinn entgegengerichtet ist. Durch ein Zusammenwirken des 25 Torque-Motors 55' ist gleichfalls eine Verstellung des Drosselklappenelements von der Drosselklappenschließstellung DS bis hin zur Vollaststellung VL möglich. In der Drosselklappenschließstellung ist oberhalb des Drosselklappenelements ein Luftdurchsatzraum 62' und unterhalb ein fahrzeugmotorseitiger Luftdurchsatzraum 63' vorhanden. Bei Vollgasstellung VL werden beide Hohlräume 62' und 63' gleichfalls miteinander verbunden.

30 Die Arbeitsweise der Notlauf-Luftsteuereinrichtung 35 gemäß den Fig. 5 und 6 sei erläutert:

Der Torque-Motor 55 bewegt, wie die Fig. 5 zeigt, das Drosselklappenelement während des normalen Betriebs im Bereich von der Drosselklappenschließstellung DS (minimaler Luftdurchsatz) bis zur Vollgasstellung VL (maximaler Luftdurchsatz). Bei dieser Bewegung wird durch eine Veränderung der Stromzuführung die Drehkraft des Torque-Motors 55 so erhöht oder vermindert, daß sie die Federkraft der Rückstellfedereinheit(en) 58 vollkommen überwindet, neutralisiert oder kleiner ist.

45 Bei Ausfall der Stromversorgung des Torque-Motors 55 oder wenn der Torque-Motor ausgeschaltet wird, dreht die Rückstellfedereinheit(en) 58 das Drosselklappenelement 52 so weit, daß es über die Vollgasstellung VL hinaus auf einen Limp-Home-Point LHP2 gedreht wird und dort entsprechend anschlägt. Hierbei schließt das Drosselklappenelement 52 gegenüber der Drosselklappenschließstellung DS einen Winkel $\alpha +$ ein.

55 Bei der in Fig. 6 dargestellten Variante bewegt sich das Drosselklappenelement während des normalen Betriebs im Bereich von der Drosselklappenschließstellung DS (minimaler Luftdurchsatz) bis hin zur Vollgasstellung VL (maximaler Luftdurchsatz). Bei Ausfall der Stromversorgung des Torque-Motors bzw. dann, wenn der Motor ausgeschaltet wird, dreht die Rückstellfedereinheit(en) 58' das Drosselklappenelement über die Drosselklappenschließstellung DS hinaus auf einen Limp-Home-Point LHP3 und schließt gegenüber der Drosselklappenschließstellung damit einen Winkel $\alpha -$ ein.

60 65 In Fig. 8a und 8b ist der Luftdurchsatz in Abhängigkeit vom Drosselklappewinkel α dargestellt.

Die Meßkurven wurden unter folgenden Versuchsbedingungen aufgenommen:

Drosselklappenstützen zylindrisch: 40 mm Durchmesser

Drosselklappe: 40 mm Durchmesser bei 0° (zylindrische Drosselklappe) Unterdruck bei geschlossener Drosselklappe: 364 mm/Hg

Luftmasse im Limp-Home-Point: 40 kg Luft/h.

Die aufgenommene Meßkurve zeigt eine umgekehrte glockenförmige Form. Der tiefste Punkt liegt bei 0° und etwa 0 kg Luft/h und der höchste Luftdurchsatz bei 90° mit etwa 480 kg Luft/h.

Im Ergebnis der durchgeführten Versuche und Meßreihen wurde überraschend festgestellt, daß zur Realisierung eines Notlaufverhaltens eines Motors die Notlaufstellung des Drosselklappenelements 52 bzw. 52' so gestellt sein muß, daß ein Luftdurchsatz von etwa 40 kg Luft/h vom Luftdurchsatzhohlraum 62 bzw. 62' zum Luftdurchsatzhohlraum 63 bzw. 63' gegeben sein muß. Bei einer Drosselklappenschließstellung DS von etwa 0° liegt, wie Fig. 8a zeigt, der Drosselklappenstellwinkel α + bei dem Limp-Home-Point LHP2 eines Systems gemäß Fig. 5 bei etwa 158°. Ist die Drosselklappe um etwa 4° vorgeneigt, liegt der Limp-Home-Point LHP2 bei etwa 157° Drosselklappenstellwinkel und bei einer Drosselklappenvorneigung von etwa 8° bei etwa 149° Drosselklappenstellwinkel. Damit ist sichergestellt, daß sich das Drosselklappenelement nicht in der Drosselklappenschließstellung DS verkleimen bzw. verbeißen kann.

Bei einem System gemäß Fig. 6 liegt der Limp-Home-Point LHP3 gemäß Fig. 8b bei einem Drosselklappenwinkel α - von etwa -21° Drosselklappenstellwinkel.

Der Zusammenhang zwischen einem erforderlichen Luftdurchsatz im Limp-Home-Point von etwa 40 kg Luft/h und dem Drosselklappenwinkel gilt in analoger Weise für das in den Fig. 1 bis 4 beschriebene System. Die Federelemente 8 und 9 sind dabei so einzustellen, daß sie das Drosselklappenelement 2 in einen Drosselklappenwinkel von etwa 21° ziehen, damit der notwendige Luftdurchsatz gegeben ist.

In den Fig. 9 und 10 ist ein weiterer Teil eines Drive-by-wire-Systems dargestellt.

Es setzt sich aus

- einer Drosselklappeneinheit 90 und
- einer Verstelleinheit 107

zusammen.

Die Drosselklappeneinheit 90 und die Verstelleinheit 107 befinden sich in einem gemeinsamen Gehäuseelement 98. Im Gehäuseelement 98 ist ein Drosselklappewellenlement 99 angeordnet. Am Drosselklappewellenlement 99 befindet sich ein Drosselklappenelement 100, das in einer Drosselklappenschließstellung DS einen Luftdurchsatzhohlraum 91 von einem Luftdurchsatzhohlraum 103 trennt. Mit der Drosselklappewellenlement 99 ist die Verstelleinheit 107 verbunden. Sie besteht aus einer Stellmotoreinheit 91, die über eine Rotoreinheit 97 mit dem Drosselklappewellenlement 99 verbunden ist. In die Verstelleinheit 107 ist ein Rückstellmechanismus integriert, der dafür sorgt, daß das Drosselklappenelement nach einer Verstellung in einen Drosselklappenwinkel immer in die Drosselklappenschließstellung DS zurückkehrt. Einsetzbar hierfür wäre z. B. eine Rückstellfeder. An der gegenüberliegenden Seite des Drosselklappewellenlements 99 ist eine Winkelsensoreinheit 93 befestigt. Sie besteht aus einer stationären Einheit 93.1 und einer rotierenden Einheit

93.2. Die rotierende Einheit 93.2 ist mit dem Drosselklappewellenlement verbunden, während die stationäre Einheit im Drosselklappengehäuseelement 98 gehalten ist. Das Drosselklappengehäuseelement 98 umschließt darüber hinaus, wie Fig. 10 zeigt, eine Ventileinheit 95. Die Ventileinheit 95 weist einen Anschlußstutzen 95.1 für einen Gummischlauch auf. Sie ist durch eine Kraftdunstausnehmung 102 mit dem Inneren des Gasgemischhohlraums 103 verbunden. Die Ventileinheit 95 hat an sich die Aufgabe, insbesondere die vom Tank bzw. Aktivkohlefilter der Tankentlüftung kommenden Benzindämpfe entsprechend zu steuern. Sie ist ein elektromagnetisch betätigbares Ventil (AKF-Ventil), umfassend eine ringförmig ausgebildete Magnetspule, die einen in axialer Richtung der Magnetspule hin und her bewegbaren Magnetanker aus metallischem Werkstoff umschließt, wobei der Magnetanker auf der dem Ventilsitz zugewandten Stirnseite mit einem Dichtkörper aus elastomerem Werkstoff versehen ist. Der Magnetanker und der Dichtkörper sind formschlüssig miteinander verbunden. Bei dem elektromagnetisch betätigbaren Ventil handelt es sich um ein Komplett-Bauteil das insbesondere in der EP 06 23 772 A2 ausführlich beschrieben ist.

Der Ventileinheit 95 gegenüberliegend ist eine Zentralsteckereinheit 96 angeordnet. Im Gehäuseelement ist ein Leitungskanal 101 vorgesehen. Das Gehäuseelement 98 umschließt dabei darüber hinaus eine Drosselklappensteuereinheit 106. Sie ist gemäß Fig. 9 unmittelbar hinter der Stellmotoreinheit 91 positioniert.

Eine andere Möglichkeit der Unterbringung einer Steuereinheit ist in den Fig. 7a und 7b gezeigt. Hier wird eine Drosselklappensteuereinheit im Inneren eines Gehäusedeckelements 65 angeordnet. Wesentlich ist, daß in beiden Fällen die Steuereinheit 66 bzw. 106 vor äußeren Einflüssen geschützt direkter Bestandteil der Drosselklappeneinheit ist. Innerhalb des Gehäuseelements zu verlegende Steuerleitungen können geschützt in den Leitungskanal 101 geführt werden und zentral über die Zentralsteckereinheit 96 nach außen geleitet werden. Um eine Temperatursensoreinheit 94 gleichfalls vor äußeren Einflüssen geschützt zu positionieren, ist diese im Inneren der Zentralsteckereinheit 96 angeordnet.

Die Arbeitsweise der Notlauf-Luftsteuereinrichtung, wie sie in den Fig. 9 und 10 dargestellt ist, sei erläutert: Wird das Gaspedal betätigt, wird dessen Stellungssignal auf die Drosselklappensteuereinheit 106 übertragen. Die Stellmotoreinheit 91 mit der Rotoreinheit 97 sorgt dabei dafür, daß der Drosselklappenwinkel von der Drosselklappenschließstellung DS bis hin zur Vollgasstellung VL entsprechend verstellt wird. Hierdurch wird ein Luftdurchsatz gewährleistet, der für die Bereitstellung eines entsprechenden Gemisches erforderlich ist. Mit Hilfe der Winkelsensoreinheit 93 wird der entsprechende Drosselklappenwinkel gemessen und für eine weitere Verarbeitung bereitgestellt.

Fällt die Stellmotoreinheit 91 aus, wird durch entsprechende Rückstellelemente das Drosselklappenelement 100 in die Drosselklappenschließstellung DS zurückgefahren. Danach wird die Ventileinheit mit einem Notlaufstellungssignal angesteuert. Das Notlaufstellungssignal führt zu einem dauerhaften Öffnen der Ventileinheit 95, und zwar wird die Öffnung so weit gestellt, daß ein Luftdurchsatz von etwa 40 kg Luft/h gewährleistet ist. Diese Luft wird aus dem Tank bzw. über den Aktivkohlefilter der Tankentlüftung dem Luftdurchsatzhohlraum 103 zugeführt. Die so zugeführte Luftmenge reicht, wie bereits beschrieben, aus, um das Fahrzeug

aus einer Gefahrenzone heraus zu bewegen bzw. es zu einer Werkstatt zur Behebung des Schadens zu fahren. Die Ansteuerung der Ventileinheit 95 sollte dabei so vorgenommen werden, daß sie von den üblicherweise verwendeten Steuersignalen unabhängig ist. Es ist zu gewährleisten, daß selbst bei Ausfall der Steuereinheit bzw. der Stromversorgung zur Drosselklappeneinheit 90 ein separates Ansteuern der Ventileinheit 95 gegeben ist.

Bezugszeichenliste

1 Drosselklappeneinheit	10
2 Drosselklappenelement	
3 Drosselklappenwellenelement	15
4 Gehäuseelement	
5 Stellmotoreinheit	
6 Anschlaghebelement	
7 Verstellschraubenelement	
8 Rückstellfederelement	20
9 Öffnerfederelement	
10 Anschlagelement	
11 Verstelleinheit	
51, 51' Drosselklappeneinheit	
52, 52' Drosselklappenelement	25
53, 53' Drosselklappenwellenelement	
54, 54' Gehäuseelement	
55, 55' Torque-Motor (Einrichtungs-Motor)	
58, 58' Rückstellfedereinheit(en)	
61, 61' Verstelleinheit	30
62, 62' Luftpurchsatzhohlraum	
63, 63' Luftpurchsatzhohlraum	
65 Gehäusedeckelelement	
66 Drosselklappensteuereinheit	
90 Drosselklappeneinheit	35
91 Stellmotoreinheit	
92 Luftpurchsatzhohlraum	
93 Winkelsensoreinheit	
93.1 stationäre Einheit	
93.2 rotierende Einheit	40
94 Temperatursensoreinheit	
95 Ventileinheit	
95.1 Anschlußstutzen	
96 Zentralsteckereinheit	
97 Rotoreinheit	45
98 Gehäuseelement	
99 Drosselklappenwellenelement	
100 Drosselklappenelement	
101 Leitungskanal	50
102 Kraftstoffdunstausnehmung	
103 Luftpurchsatzhohlraum	
106 Drosselklappensteuereinheit	
107 Verstelleinheit	
LHP1 Limp-Home-Point	55
LHP2 Limp-Home-Point	
LHP3 Limp-Home-Point	
VL Vollgasstellung	
MS Leerlaufstellung	
DS Drosselklappenschlußstellung	
M Motorbewegung	60
F Federbewegung	
L Luftpurchsatz	
α Drosselklappenwinkel.	

Patentansprüche

1. Drosselklappenvorrichtung, bestehend aus
— einem Gehäuseelement (4; 54; 54'; 98),

— einem Drosselklappenwellenelement (3; 53; 53'; 99), an dem ein im Gehäuseelement (4; 54; 54'; 98) zwischen einem ersten Luftpurchsatzhohlraum (62; 62'; 92) und einem zweiten zu einem Fahrzeug-Motor führende Luftpurchsatzhohlraum (63, 63'; 103) angeordnetes Drosselklappenelement (2; 52; 52'; 100) verstellbar in wenigstens einer Schließstellung (DS), einer Leerlaufstellung (MS) und einer Vollgasstellung (VS) gehalten ist, und

— einer Verstelleinheit (11; 61; 61'; 107), die wenigstens eine Stellmotoreinheit (5; 55; 55'; 91) enthält und die mit dem Drosselklappenwellenelement (3; 53; 53'; 99) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Luftpurchsatzhohlraum (63; 63'; 103) mit einer Notlauf-Luftsteuereinrichtung (2, 3, 8, 9, 10, LHP1; 52, 55, 58, LHP2; 52', 55', 58', LHP3; 95, 102) verbunden ist, mit der so viel Luft zuführbar ist, daß bei Ausfall der Stellmotoreinheit (5; 55; 55'; 91) ein Fahrzeug bewegbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Notlauf-Luftsteuereinrichtung derart ausgebildet ist,

— daß in der Verstelleinheit (11) ein Rückstellfederelement (8) und ein aber entgegengesetzt wirkendes, Öffnerfederelement (9) kraftschlüssig mit dem Drosselklappenwellenelement (3) verbunden sind,

— daß das Rückstellfederelement (8) an einem Anschlagelement (10) anschlägt und gespannt ist, wenn das Drosselklappenwellenelement (3) durch die Stellmotoreinheit (5) in Richtung der Vollgasstellung (VL) gedreht ist und

— daß die Öffnungs feder (9) an das Anschlagelement (10) anschlägt und gespannt ist, wenn das Drosselklappenwellenelement (3) durch die Stellmotoreinheit (5) in der Leerlaufstellung (MS) gehalten ist,

— so daß das Drosselklappenelement (2) bei Ausfall der Stellmotoreinheit (5) eine Position (LHP1) einnimmt, die einen solchen Luftpurchsatz (L) gewährleistet, daß das Fahrzeug bewegbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Notlauf-Luftsteuereinrichtung derart ausgebildet ist,

— daß eine am Gehäuselement (98) angeordnete Ventileinheit (95) mit einer durch das Gehäuseelement (98) führenden Kraftstoffdunstausnehmung (102) mit dem zweiten Luftpurchsatzhohlraum (103) verbunden ist und

— daß die Ventileinheit (95) bei Ausfall der Stellmotoreinheit (91) derart ansteuerbar ist, daß von einem Tank bzw. über eine Tankentlüftung der Luftpurchsatz (L) für ein Bewegen des Fahrzeugs gewährleistet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Notlauf-Luftsteuereinrichtung derart ausgebildet ist,

— daß in der Verstelleinheit (61; 61') wenigstens eine Rückstellfedereinheit (58; 58') angeordnet ist und

— daß die Stellmotoreinheit als ein Einrichtungs-Motor (55, 55') ausgebildet ist, dessen Motorbewegung (M) einer Federbewegung der Rückstellfedereinheit (58; 58') entgegengesetzt ist,

— so daß das Drosselklappenelement (52; 52') bei Ausfall des Einrichtungs-Motors (55; 55') den Luftdurchsatz (L) gewährleistet, daß das Fahrzeug bewegbar ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 1 oder 3 oder 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Drosselklappenelement (2; 52; 52') in folgenden Positionen, die den Luftdurchsatz bei Ausfall der Stellmotoreinheit bzw. des Einrichtung-Motors sichern, haltbar ist:

- a) oberhalb der Leerlaufstellung (MS) in einem ersten Limp-Home-Punkt (LHP1),
- b) unterhalb der Drosselklappenschließstellung (DS) in einem zweiten Limp-Home-Punkt (LHP2),
- c) oberhalb der Vollgasstellung (VL) in einem dritten Limp-Home-Punkt (LHP3).

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Federmoment des Rückstellfederelements (8) größer ist als das des Öffnungsfederelements (9).

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Torque-Motor (55; 55') eine Drehrichtung bezogen auf das Drosselklappenelement (52; 52') von der Vollgasstellung (VL) zur Drosselklappenschließstellung (DS) oder von der Drosselklappenschließstellung (DS) zur Vollgasstellung (VL) hat.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Rückstell- und 30 das Öffnerfederelement (8, 9) und die Rückstellfedereinheit(en) (58; 58') als Spiralfedern ausgebildet sind.


9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Ventileinheit (95) 35 ein elektromagnetisch betätigbares Ventil, das eine im wesentlichen ringförmige Magnetspule umfaßt, die einen in axialer Richtung hin und her bewegbaren Magnetanker aus metallischem Werkstoff umschließt, wobei der Magnetanker auf der dem Ventilsitz zugewandten Stirnseite mit einem Dichtkörper aus elastomerem Werkstoff verschlossen ist und wobei der Magnetanker und der Dichtkörper formschlüssig miteinander verbunden sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 45 dadurch gekennzeichnet, daß die Steuereinheit (66; 106) im Gehäusedeckelelement (65) oder im Gehäuseelement (98) angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Luftdurchsatz (L) 50 20 bis 80 kg Luft/h, vorzugsweise 40 kg Luft/h beträgt.

Hierzu 8 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

Fig. 1




Fig.4




Fig.3




Fig.2




Fig. 6





Fig. 5






Fig. 8a




Fig. 8b




Fig. 9




Fig. 10